



Hitta och rätta till risker i ditt hem.

Enkel brandskyddsrund för lägenhet.

- Ta för vana att testa alla dina brandvarnare regelbundet. Tryck in testknappen. Hörs ingen signal ska du byta batterier. Kolla att brandvarnaren fungerar om du har varit bortrest i mer än 7 dagar. Får du varken sms eller samtal från Larmcentralen kontakta kundtjänst! 010 – 15 11 880.
- Håll köksfläkten ren. Rengör fläktens filter 2-4 gånger/år och fläktvingarna 1 gång/år. Brinner det på spisen kan elden få fäste i fett i filtret och utvecklas snabbt. Diska filtret i diskmaskin eller för hand med diskmedel och varmt vatten.
- Förvara tändstickor och tändare på ställen där barn inte kommer åt dem.
- Trapphuset ska hållas fritt från barnvagnar, pappersåtervinning, skräp och annat brännbart.
- Kontrollera och byt ut trasiga sladdar. Elektriska sladdar med skadade eller klämda höljen kan orsaka brand.
- En 6 kg pulversläckare bör finnas i ditt hem. Kontrollera trycket.
- Ta bort skräp och annat brännbart material intill byggnaden som kan locka till anlagd brand.
- Lås alla dörrar till hus, vind och förråd för att förhindra anlagd brand.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 010 – 15 11 880